

## Vaske og vedlikeholds instruksjon for Superfloor®

### Beskrivelse

Superfloor® er en mekanisk foredlet betongoverflate. Betongen er impregnert overflateforsterket og støvbundet. Ved sliping og polering med diamantverktøy er overflaten blitt foredlet.

### Behandling etter sliping

Ved endt sliping er overflaten behandlet med såpeimpregnering eller Stain Protection og polert med en *High speed maskin* med Twister® Grønn PAD på tørr overflate.

### Rengjøring

Ved rengjøring av Superfloor® anbefales bruk av skuremaskin med en Twister® grønn PAD og rent vann.

Ved behov kan **stensåpe** i vannet brukes i blandingsforhold 1 del **stensåpe** til 400 deler vann (0,25dl/10liter vann).

NB: Intensivskuring(gjentatte overskuringer uten at gulvet rekker å tørke) Øker ikke glansen ettersom vannet jevner ut betongoverflaten.

Om rengjøring ikke kan utføres med skuremaskin, kan gulvet moppes med stensåpe og vann i blandingsforhold 0,5-1 deler **stensåpe** med 100 deler vann (0,5-1dl/10liter vann).

### Rengjørings intervaller

Intervallene kommer ann på hvor fort gulvet blir skittent, alt fra daglig til ukentlig rengjøring Og dette er individuelt i forhold til eget bruk og krav.

### Periodisk vedlikehold

Med tiden kan overflaten mattes noe, Det anbefales da og kjøre *High speed maskin* polering med Twister® grønn. Dette skal kjøres uten vann og såpe altså tørt.

Denne poleringen kan også med fordel kjøres oftere om man ønsker å oppnå en høyere glans generelt på gulvet.

Eventuelt støvpartikler som oppstår ved denne poleringen fjernes med støvsuger.